
OWNER'S GUIDE

PLHV36W6KC

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Contents


Product Registration	2
Important Safety Instructions	3
Installation	4-7
Use and Care	8
Hood Cleaning	8
Lights Replacement	9
Warranty	12

Range Hood

Product Registration

Register your Product

The self-addressed **PRODUCT REGISTRATION CARD** should be filled in completely, signed and returned to the Frigidaire Canada.



This Owner's Guide contains general operating instructions for your range hood and feature information for several models. Your range hood **may not** have all the described features.

Note: The instructions appearing in this Owner's Guide are not meant to cover every possible condition and situation that may occur. Common sense and caution must be practiced when installing, operating and maintaining any appliance.

Thank you for choosing this appliance. The information contained within this Owner's Guide will instruct you on how to properly operate and care for your range hood. Please read through the information contained in your literature pack to learn more about your new appliance.

Record Your Model and Serial Numbers

Record in the space provided below the model and serial numbers found on the serial plate located on the right hand side of the range hood.

Model Number: _____

Serial Number: _____

Date of Purchase: _____

Important Safety Instructions

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

**Take care when using cleaning agents or detergents.
Suitable for use in household cooking area**

CAUTION - To reduce risk of fire and to properly exhaust air, be sure to duct air outside – Do not vent exhaust air into spaces within walls or ceilings or into attics, crawl spaces, or garages.

CAUTION - For General Ventilating Use Only. Do Not Use To Exhaust Hazardous Or Explosive Materials And Vapors.

WARNING – TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

- a. Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer.
- b. Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel and lock the service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.

WARNING – TO REDUCE THE RISK OF A RANGE TOP GREASE FIRE:

- a. Never leave surface units unattended at high settings. Boilovers cause smoking and greasy spillovers that may ignite. Heat oils slowly on low or medium settings.
- b. Always turn hood ON when cooking at high heat or when cooking flaming foods.
- c. Clean ventilating fans frequently. Grease should not be allowed to accumulate on fan or filter.
- d. Use proper pan size. Always use cookware appropriate for the size of the surface element.

WARNING – TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS IN THE EVENT OF A RANGE TOP GREASE FIRE, OBSERVE THE FOLLOWING:

- a. SMOTHER FLAMES with a close-fitting lid, cookie sheet, or metal tray, then turn off the burner. BE CAREFUL TO PREVENT BURNS. If the flames do not go out immediately, EVACUATE AND CALL THE FIRE DEPARTMENT.
- b. NEVER PICK UP A FLAMING PAN – You may be burned.
- c. DO NOT USE WATER, including wet dishcloths or towels – a violent steam explosion will result.
- d. Use an extinguisher ONLY if:
 1. You know you have a Class ABC extinguisher, and you already know how to operate it.
 2. The fire is small and contained in the area where it started.
 3. The fire department is being called.
 4. You can fight the fire with your back to an exit.

WARNING – TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

- a) Installation work and electrical wiring must be done by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction.
- b) Sufficient air is needed for proper combustion and exhausting of gases through the flue (chimney) of fuel burning equipment to prevent back drafting. Follow the heating equipment manufacturer's guideline and safety standards such as those published by the National Fire Protection Association (NFPA), and the American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), and the local code authorities.
- c) When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.
- d) Ducted fans must always be vented to the outdoors.

WARNING - TO REDUCE THE RISK OF FIRE, USE ONLY METAL DUCTWORK.



WARNING

Electrical Shock Hazard - Can result in serious injury or death.

Disconnect appliance from electric power before servicing.

If equipped, the fluorescent light bulb contains small amounts of mercury which must be recycled or disposed of according to Local, State, and Federal Codes.

Installation

**FOR RESIDENTIAL USE ONLY
NOT TO BE INSTALLED OVER GAS GRILLS
PLEASE READ ENTIRE INSTRUCTIONS BEFORE PROCEEDING.
INSTALLATION MUST COMPLY WITH ALL LOCAL CODES.**

IMPORTANT: Save these Instructions for the Local Electrical Inspector's use.

INSTALLER: Please leave these Instructions with this unit for the owner.

OWNER: Please retain these instructions for future reference.

Safety Warning: Turn off power circuit at the service entrance and lock out panel, before wiring this appliance.

Requirement: 120 V AC, 60 Hz. 15 or 20 A

Dimensions




Figure 1*

Note: All dimensions are shown in inches.

* Dimensions are given from base of hood to ceiling, and include clearance required for installation.

Dimensions	
A (Range of adjustable ht.)*	33 $\frac{7}{16}$ - 42 $\frac{3}{8}$
B (Min. ht. with one cover)*	26
W (width) x D (depth)	8 $\frac{3}{16}$ x 6 $\frac{7}{8}$
AA (Cover adjustable ht.)	23 $\frac{7}{16}$ - 32 $\frac{15}{16}$
BB (Cover min. height)	16

Weight: 42 lbs

Diameter of Transition: 6"

Diameter of exhaust Duct required: 6"

Considerations before installing Hood

1. For the most efficient air flow exhaust, use a straight run or as few elbows as possible.
CAUTION: Vent unit to outside of building, only.
2. If allowed in your area, use metallic flex ducting only to connect rigid duct directly to transitions.
3. COLD WEATHER installations should have an additional backdraft damper installed to minimize backward cold air flow and a nonmetallic thermal break to minimize conduction of outside temperatures as part of the ductwork. The damper should be on the cold air side of the thermal break. The break should be as close as possible to where the ducting enters the heated portion of the house.
4. Hood installation height above cooktop is the users preference. The lower the hood above the cooktop, the more efficient the capturing of cooking odors, grease and smoke. We recommends the hood be installed 30-36" above the countertop. The lower height may be inconvenient for tall people and large cooking vessels. Check your ceiling height and the hood height maximum before you select your hood.

Installation

Tools required for installation

Screw driver
(flat head, pozidrive n°2 and torx 10)
Allen spanner 4mm
Electric drill with twist bit Ø 10 mm




Figure 2

Preparation of mounting surface (Drywall)

1. Select a mounting height comfortable for the user and mark on wall behind cooktop.
2. Mark center line of cooktop and draw vertical line from bottom of hood to the ceiling.
3. Tape template, matching center-line and hood bottom as shown in Figure 2.
4. Mark centers of the 6 fastener locations through template on wall then remove template.
5. Mark wall with horizontal line 1" above highest and 1" below lowest fastener location.
6. Find studs behind drywall by tapping wall or using a stud finder. Mark the center of the studs with a vertical line to the right and left of the marked fastener location.
Note: 2 x 6's must span at least 2 studs side to side.
7. Cutout drywall along marked lines. Install 2 x 6's between studs firmly flush with stud front. Make sure all mounting screws will anchor to added lumber. Replace drywall and refinish.
8. Remark center line and hood bottom on same location as before and tape template on wall as in step 3 above.
9. Mount 2 mounting hooks with wood screws (supplied in mounting hardware kit) on locations marked on template, then remove template.
10. Install duct cover ceiling bracket to wall flush to ceiling with drywall anchors supplied. Figure 3.




Figure 3

Installation

Appliance Installation:




Figure 4

11. Install transition on top of hood if removed for shipping. Figure 4.
12. Hang hood on 2 mounting hooks through the rectangular cutouts on back of hood. Figure 5
13. Level the appliance, using a carpenters level across bottom of hood with leveling screws in mounting hooks or rectangular cutouts.
14. Secure hood with 2 screws on top and 2 screws on bottom. See Figure 5.
15. Connect ducting (Figure 4).
Note: for blower serviceability, leave a gap of 1" minimum between top of transition and sheet metal duct and cover gap with a starting collar wrapped around duct and transition. Locate collar screws so they fit into corner of duct cover. Secure collar to transition and duct with three sheet metal screws each. Seal with duct tape.
Do not use duct smaller than the transition.




Figure 5

Installation

Wiring to Power Supply

WARNING!

ELECTRICAL GROUNDING INSTRUCTIONS

THIS APPLIANCE IS FITTED WITH AN ELECTRICAL JUNCTION BOX WITH 3 WIRES, ONE OF WHICH (GREEN/YELLOW) SERVES TO GROUND THE APPLIANCE. TO PROTECT YOU AGAINST ELECTRIC SHOCK, THE GREEN AND YELLOW WIRE MUST BE CONNECTED TO THE GROUNDING WIRE IN YOUR HOME ELECTRICAL SYSTEM, AND IT MUST UNDER NO CIRCUMSTANCES BE CUT OR REMOVED.

Warning: Turn off power circuit at the service panel before wiring this unit. 120 VAC, 15 or 20 Amp circuit required.




Figure 6

16. Remove the knockout and install the conduit connector (1/2") in junction box.
17. Run 3 wires; black, white and green (#16AWG) in 1/2" conduit from service panel to junction box.
18. Connect black wire from service panel to black or red in junction box, white to white and green to green-yellow. Figure 6.
19. Close junction box cover. Check all light bulbs to make sure they are secure in their sockets. Turn power on in service panel. Check lights and blower operation per Care & Use section of this manual. Install filters.

Final Assembly

20. Install duct cover per Figure 3. Make sure to leave this manual for the home owner.
21. Make sure to leave this manual for the home owner.

Alternate - reduced ceiling height Installation:




Figure 7

The hood may be installed with only the lower part of the duct cover to reduce the overall height.

For the duct cover to slide down and engage the top of the hood, the ceiling bracket must be mounted 1/4" below the ceiling.

The resulting space on top of the chimney can be filled with a 1/4" thick piece of plywood cut to the inside cross section of the chimney cover and finished to match the ceiling.

Cut the self-adhesive rubber tape supplied with the hood in 4 identical sections. Attach two pieces of tape to each side of the ceiling bracket. Figure 7.

Snap lower chimney duct cover into place around ceiling bracket.

Rear discharge:

A 90° elbow may be installed immediately above the hood. For serviceability, a mounting similar to the straight up discharge shown in Figure 4 should be used.

Use and Care

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE HOOD.
For satisfactory use of your hood, become familiar with the various functions of the hood as described below




Figure 8

- A. Light ON-OFF switch
- B. Motor ON-OFF switch
- C. Motor OFF
- D. Motor speed 1 (low)
- E. Motor speed 2 (med)
- F. Motor speed 3 (high)
- G. Motor speed 4 (very high)

Operating Instructions

The blower should be turned on for about 5 minutes **before** cooking in order to establish air currents upward through the hood. Use the low speeds for normal use and the higher speeds for strong odors or fumes.

Minimize cross drafts which will reduce the effectiveness of the hood.

Hood Cleaning




Figure 9

Be sure lights are cool before cleaning the hood.

To Clean Filters

- The metal grease filters will last forever. They are made of anodized aluminum
- It is recommended that the filters be washed at least once a month; they can be washed by hand or in the dishwasher.
- Drain water through edge holes and let each filter dry thoroughly before replacing it.

To Remove The Metal Grease Filters

- Turn blower and lights off.
- Push each handle towards the center and pull downwards Figure 9.

To Replace The Metal Grease Filters


- Reverse procedure.

To Clean Hood Surface

- For general care, wipe the outside of the stainless steel, white, black or glass hood with sudsy water or household cleaners such as Fantastic® or Formula 409®, rinse well and dry with clean soft cloth to avoid water marks.
- Wipe and dry brushed stainless steel in the same direction as the grain.
- Do not use abrasive products.
- To remove finger prints and give added shine use spray cleaners such as Stainless Steel Magic® and Shimmer®.

Lights replacement Figure 10

NOTE: Turn blower and lights off. Make sure the lights are cool. If new lights do not operate be sure lights are inserted correctly before calling service.



- Using a flat head screwdriver or equivalent tool, carefully pry loose the light cover.
- Remove the damaged light and replace with a new 12 Volt, 20 Watt (maximum) halogen light made for a G-4 base. Follow package directions and do not touch new light with bare hands.
- Reinstall the light cover.

RANGE HOOD WARRANTY

Your range hood is protected by this warranty

	WARRANTY PERIOD	THROUGH OUR AUTHORIZED SERVICERS, WE WILL:	THE CONSUMER WILL BE RESPONSIBLE FOR:
FULL ONE-YEAR WARRANTY	One year from original purchase date.	Pay all costs for repairing or replacing any parts of this appliance which prove to be defective in materials or workmanship.	Costs of service calls that are listed under NORMAL RESPONSIBILITIES OF THE CONSUMER.*
LIMITED WARRANTY (Applicable to the State of Alaska)	Time periods listed above.	All of the provisions of the full and limited warranties above and the exclusions listed below apply.	Costs of the technician's travel to the home and any costs for pick up and delivery of the appliance required because of service.

In the U.S.A., your appliance is warranted by Electrolux Home Products North America, a division of White Consolidated Industries, Inc. We authorize no person to change or add to any of our obligations under this warranty. Our obligations for service and parts under this warranty must be performed by us or an authorized Electrolux Home Products North America servicer. In Canada, your appliance is warranted by WCI Canada, Inc.

***NORMAL RESPONSIBILITIES OF THE CONSUMER** **This warranty applies only to products in ordinary household use, and the consumer is responsible for the items listed below:**

1. Proper use of the appliance in accordance with instructions provided with the product.
2. Proper installation by an authorized servicer in accordance with instructions provided with the appliance and in accordance with all local plumbing, electrical and/or gas codes.
3. Proper connection to a grounded power supply of sufficient voltage, replacement of blown fuses, repair of loose connections or defects in house wiring.
4. Expenses for making the appliance accessible for servicing, such as removal of trim, cupboards, shelves,etc., which are not a part of the appliance when it was shipped from the factory.
5. Damages to finish after installation.
6. Replacement of light bulbs and/or fluorescent tubes (on models with these features).

EXCLUSIONS

This warranty does not cover the following:

1. CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES SUCH AS PROPERTY DAMAGE AND INCIDENTAL EXPENSES RESULTING FROM ANY BREACH OF THIS WRITTEN OR ANY IMPLIED WARRANTY.
NOTE: Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this limitation or exclusion may not apply to you.
2. Service calls which do not involve malfunction or defects in workmanship or material, or for appliances not in ordinary household use. The consumer shall pay for such service calls.
3. Damages caused by services performed by servicers other than Electrolux Home Products North America or its authorized servicers; use of parts other than genuine Electrolux Home Products parts; obtained from persons other than such servicers; or external causes such as abuse, misuse, inadequate power supply or acts of God.
4. Products with original serial numbers that have been removed or altered and cannot be readily determined.

IF YOU NEED SERVICE

Keep your bill of sale, delivery slip, or some other appropriate payment record. The date on the bill establishes the warranty period should service be required. If service is performed, it is in your best interest to obtain and keep all receipts. This written warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state. Service under this warranty must be obtained by contacting Electrolux Home Products:

This warranty only applies in the 50 states of the U.S.A., Puerto Rico, and Canada. Product features or specifications as described or illustrated are subject to change without notice. All warranties are made by Electrolux Home Products North America, a division of White Consolidated Industries, Inc. In Canada, your appliance is warranted by WCI Canada, Inc.

03-U-RH-02

USA

800•944•9044

Electrolux Home Products North America
P.O. Box 212378
Augusta, GA 30917

Canada

866•213•9397 (English)

866•294•9911 (French)

Electrolux Home Products North America
6150 McLaughlin Road
Mississauga, Ontario, Canada
L5R 4C2

REMARQUE: Éteindre le rotor et les lampes. S'assurer que les lampes soient froides. Si les lampes neuves ne fonctionnent pas, vérifier qu'elles soient insérées correctement avant de contacter le service après-vente.

- En utilisant un tournevis à tête plate ou un outil équivalent, retirer le plafonnier, en faisant très attention.
- Retirer la lampe endommagée puis remplacer celle-ci par une lampe halogène 12 Volts, 20 Watt (maximum) pour un socle G-4. S'assurer les instructions reportées sur l'emballage. Ne pas toucher la lampe neuve des mains nues.
- Remonter le plafonnier.

Remplacement des lampes




Figure 10

- d'éliminer toute trace.
- Nettoyer puis sécher l'acier inox usiné, en suivant le sens de l'usinage.
- Ne pas utiliser des produits abrasifs.
- Pour éliminer les traces d'empreintes et intensifier l'éclat des surfaces, utiliser des sprays detergents, par exemple: Stainless Steel Magic® et Shimmer®.

Nettoyage de la surface de la hotte

• Suivre la procédure à rebours.

Remplacement des filtres métalliques anti-graisse

- Posséder chaque poignée au milieu et vers le bas (Figure 9).
- Effectuer le rotor de ventilation et les lampes.


Rétrat des filtres métalliques anti-graisse

- Les filtres métalliques anti-graissé sont réalisés en aluminium anodisé et leur durée de vie est illimitée.
- Nous recommandons de nettoyer les filtres au moins une fois par mois. Les filtres peuvent être lavés à la main ou au lave-vaisselle.
- Évacuer l'eau à travers les trous sur le bord puis laisser sécher totalement les filtres avant de les remonter.

Nettoyage des filtres

Assurer que les lampes se soient refroidies avant d'effectuer le nettoyage de la hotte.

Figure 9




Nettoyage de la Hotte

Les structures relatives au fonctionnement Noues conséillons d'allumer le rotor de ventilation environ 5 minutes avant de commencer la cuisson, afin d'activer le triage des courants d'air à travers la hotte. D'ailleurs une vitesse réduite pour les conditions d'emploi normales et une vitesse plus élevée en cas de fumée ou d'odeurs intenses.

Reduire au maximum les courants de triage transversaux susceptibles de réduire l'efficacité de la hotte.

Figure 8



- A. Interrupteur ON/OFF d'allumage et extinction des lampes
- B. Interrupteur ON-OFF d'allumage et extinction du moteur
- C. Moteur éteint (OFF)
- D. Vitesse moteur 1 (faible)
- E. Vitesse moteur 2 (moyenne)
- F. Vitesse moteur 3 (grande)
- G. Vitesse moteur 4 (très grande)

LAIRÉ ATTENTIVEMENT LES INSTRUMENTS AVANT D'UTILISER LA
familialiser avec toutes ses fonctions:
Afin de pouvoir utiliser la hotte de façon satisfaisante il faut se

EVACUATION ARRIÈRE:
 Il est possible d'installer un coude à 90° immédiatement au-dessus de la hotte. Afin de garantir l'efficacité du fonctionnement, nous conseillons d'effectuer un montage analogue pour l'évacuation verticale illustrée dans la Figure 4.

Encoller la couverture de la conduite sur la bride. Couper le ruban adhésif fourni avec la hotte en 4 parties ayant la même longueur. Fixer deux bandes de ruban adhésif de chaque côté de la bride au finition parfaitemt alignée avec le plafond. Couper en fonction de la section intérieure de la couverture de la cheminée avec une scie à contre-plaqué ayant une épaisseur de 1/4", qui sera avec un espace obtenu sur la partie la plus haute de la cheminée peut être remplie la bride à une distance de 1/4", par rapport au plafond. Il est également possible d'installer la hotte uniquement avec la partie inférieure de la couverture de la conduite, de façon à réduire la hauteur totale de l'installation. Pour faire en sorte que la couverture de la conduite descende pour s'insérer sur la partie la plus haute de la hotte, il faut monter la hotte avec un élément en contre-plaqué ayant une épaisseur de 1/4", qui sera coupé en fonction de la section intérieure de la couverture de la cheminée avec une scie à contre-plaqué ayant une épaisseur de 1/4", qui sera coupée obtenant sur la partie la plus haute de la cheminée peut être remplie la bride à une distance de 1/4", par rapport au plafond.

Installation alternative avec hauteur réduite par rapport au plafond:




Figure 7

21. Ne pas oublier de laisser le présent manuel à disposition du propriétaire.
20. Installer la couverture de la conduite, comme décrit dans la Figure 3. Ne pas oublier de laisser le présent manuel à disposition du propriétaire.

Montage final

19. Fermer le couvercle de la boîte de connexion. Contrôler toutes les lampes pour vérifier qu'elles soient correctement fixées aux douilles suivant les instructions fournies dans la section Emploi et Entretien du présent manuel. Installer l'alimentation du panneau de commandes.
18. Connecter le fil noir du panneau de commandes au fil noir ou rouge de la boîte de connexion, le fil blanc au fil blanc et le fil vert au fil vert/jaune entre le panneau de commandes et la boîte de connexion.
17. Installer les 3 fils noir, blanc et vert (#16AWG) dans la conduite de 1/2" (Figure 6).
16. Retirer la partie préécoupée et installer le connecteur de la conduite (1/2") dans la boîte de connexion.
15. Avertissement: Avant de préparer les connexions électriques, interrompre le circuit d'alimentation du panneau de commande. Alimentation requise: 120 V C.A., 15 ou 20 Amp.





Figure 6

AVERTISSEMENT! INSTRUCTIONS POUR LE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE DE TERRE
 LE PRÉSENT APPAREIL EST ÉQUIPÉ D'UNE BOÎTE DE CONNEXION ÉLECTRIQUE ÉQUIPÉE DE 3 FILS, DON'T UN (VERT/JAUNE) EST DESTINÉ À LA CONNEXION DE TERRE DE L'APPAREIL. POUR LA PROTECTION CONTRE LE RISQUE DE CHOCS ÉLECTRIQUES, LE FIL VERT ET JAUNE DOIT ÊTRE CONNECTÉ AU FIL DE TERRE DE LA CONNEXION DE TERRE DE L'APPAREIL. L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE ET LE DOIT PAS ÊTRE COUPE OU ENLEVÉ.

Branchement au réseau d'alimentation électrique

Installation

Figure 3



10. En utilisant les dispositifs d'ancrage fournis, installer la bride de support pour la couverture de la conduite contre la paroi, en la maintenant parfaitement alignée avec la bride (voir Figure 3).

9. Fixer 2 crochets de montage avec des vis à bois (pièces fournies avec les outils de montage) en correspondance des points marqués sur le gabarit, puis retirer le gabarit de la paroi.

8. Marquer l'axe du plan et le fond de la hotte en correspondance du même point précédentment marqué puis fixer le gabarit de perçage contre la paroi avec du ruban adhésif, comme décrit au point 3.

7. Percer le placoplâtre le long des lignes marquées. Installer 2 des 6 positions marquées entre les couples du châssis en tapotant introduites. Reconstruire le placoplâtre puis effectuer le finissage.

6. Localiser les couples du châssis derrière le placoplâtre en tapotant 2 couples du châssis, d'un côté à l'autre.

Remarque: Deux des six positions marquées doivent recouvrir au moins verticale à droite et à gauche de la position de fixation marquée.

Marquer au milieu tous les couples du châssis, en tracant une ligne légèrement la paroi ou en utilisant un «chercheur de châssis» spécial.

5. Marquer une ligne horizontale sur la paroi, à une distance de 1" au-dessus de la position de fixation la plus basse.

4. À travers le gabarit de perçage, marquer au milieu les 6 positions de fixation contre la paroi, puis retirer le gabarit.


3. Fixer le gabarit de perçage avec du ruban adhésif, en faisant correspondre l'axe du plan de cuisson avec le fond de la hotte, comme illustré dans la Figure 2.

2. Marquer l'axe du plan de cuisson et tracer une ligne verticale allant du fond de la hotte jusqu'au plafond.

1. Choisir une hauteur pour le montage pratique pour l'utilisatuer et marquer cette dernière sur la paroi, derrière le plan de cuisson.

Préparation de la surface de montage (placoplâtre)

Installation



Outils requis pour l'installation

10) Tournevis à tête plate, pozidrive n°2 et torx

Cle pour vis Allen 4mm.

Perceuse électrique avec mèche hélicoïdale de Ø 10 mm

Tournevis à tête plate, pozidrive n°2 et torx

Cle pour vis Allen 4mm.

Perceuse électrique avec mèche hélicoïdale de Ø 10 mm

Tournevis à tête plate, pozidrive n°2 et torx

Cle pour vis Allen 4mm.

Perceuse électrique avec mèche hélicoïdale de Ø 10 mm

hotte.

4. La hauteur pour l'installation de la hotte sur le plan de la cuisine doit être établie en fonction des exigences de l'utilisation. Plus la hotte sera placée en bas, par rapport à la cuisine, plus l'aspiration des vapeurs et des odeurs de cuisson, de la graisse et de la fumée sera efficace. Nous recommandons d'installer la hotte à une hauteur de 30-36" par rapport au plan de cuisson. Une installation à une hauteur inadéquate pourra révéler inconfortable pour les personnes très grandes et peu pratique lors de l'emploi de récipients particulièrement amples. Avant de choisir la hotte, vérifier la hauteur du plafond et la hauteur maximum utilisable par rapport à la

3. Les équipements installeés dans les régions au climat froid doivent avoir un clapet de retenue des fumées pour réduire au maximum l'écoulement de l'air froid de retour, outre à une protection thermique non métallique pour minimiser l'influence de la température extrême à travers le réseau des canalisations. Il est opportun d'installer le clapet sur le côté de l'air froid de la protection thermique et de placer la protection le plus près possible du point d'entrée des canalisations dans la partie réchauffée de l'édifice.

2. Utiliser des canalisations flexibles en métal, si autorisées dans votre région, uniquement pour connecter la conduite rigide directement aux dispositifs d'accès.

1. Afin d'obtenir une efficacité maximum d'évacuation de l'air, utiliser une conduite linéaire ou réduire au maximum le nombre des coude présents.
2. ATTENTION: Évacuer l'air de l'unité exclusivement à l'extérieur de

Avant d'effectuer l'installation de la hotte

Diamètre requis pour la conduite d'évacuation: 6"

Diamètre de raccordement: 6"

Poids: 42 lbs

Dimensions	A (intervalle de réglage hauteur)*	$33\frac{7}{16} - 42\frac{3}{8}$	B (hauteur minimum avec une seule couverture)*	26
	W (largeur) x D (profondeur)	$8\frac{3}{16} \times 6\frac{7}{8}$	V (largeur) x D (profondeur)	$8\frac{3}{16} \times 6\frac{7}{8}$
	AA (hauteur réglable couverture)	$23\frac{7}{16} - 32\frac{15}{16}$	AA (hauteur réglable couverture)	$23\frac{7}{16} - 32\frac{15}{16}$
	BB (hauteur minimum couverture)	16	BB (hauteur minimum couverture)	16

Dimensions

Alimentation requise: 120 V C.A., 60 Hz, 15 ou 20 A

d'alignement et bloquer le panneau de commandes.

Avant d'effectuer le branchement de l'appareil, couper le circuit

INSTALLATEUR: Conserver avec l'appareil les présentes instructions pour l'emploi des destinées au propriétaire.

NE PAS INSERER LA PAGE SOUS LES QUILLETS AVEC CHACUN AVEC LA QUILLETTAGE.
AVANT D'UTILISER L'APPAREIL, LIRE ATTENTIVEMENT LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS.
L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE CONFORMEMENT AUX RÈGLEMENTS LOCAUX.

Installation

AVERTISSEMENT - POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIES, SUIVRE LES INDICATIONS SUIVANTES:

a) Confirmer l'installation et l'adaptation des connexions électriques à un personnel qualifié qui opère conformément aux normes et aux dispositions établies, y compris aux normes de construction antincendie.

b) Dans les installations alimentées avec du combustible, il faut qu'il y ait une quantité d'air suffisante, afin de garantir une combustion approfondie et une corrécte évacuation des gaz à travers le carneau montant (cheminée), de façon à éviter le retour des fumées. S'assurer les directives émises par des associations telles que la «National Fire Protection and Air Conditioning Engineers (ASHRAE)», et les autorités locales compétentes.

c) Lors du percement de parois ou de plafonds, effectuer les opérations nécessaires avec précaution, afin de ne pas endommager les connexions électriques et les autres branchements des services générant non visibles.

d) Les rotors de ventilation carénés doivent toujours être équipés d'un système d'évacuation à l'extérieur.

AVERTISSEMENT - POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIES, UTILISER UNIQUEMENT DES CONDUITES MÉTALLIQUES.

Risque de choc électrique. Peut occasionner des blessures sérieuses ou la mort.

Debrancher l'appareil de la source d'alimentation avant de procéder au service.

Petites quantités de mercure qui doivent être recyclées ou mises aux rebuts d'entretien. Si l'appareil est tenu dans une lampe fluorescente, celle-ci contenue des débris chez l'appareil de la source d'alimentation avant de procéder au service.

Conformément aux règlements municipaux ainsi qu'aux lois provinciales et fédérales.



Avertissement

APPROPRIÉE À L'EMPLOI DANS L'ENVIRONNEMENT DOMESTIQUE/CUISINE
de substances nettoyantes ou détergents.
Faire extrêmement attention lors de l'emploi

LIRE ET CONSERVER LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS

à la sécurité

Informations importantes relatives

AVERTISSEMENT - Pour réduire les risques d'incendies provoqués par le graisse sur le plan de la cuisine

Approprié (par exemple: un panneau), bien visible et en position stable, sur le panneau de commandes. a. Ne jamais laisser sans surveillance les appareils de cuisson réglés au maximum. La cuisson à puissance élevée est susceptible de générer fumées et de provoquer le renversement de graisse pouvant s'enflammer. Récipient de graisse de cuisson à la graisse. b. Allumer toujours la hotte (position ON) pendant le réchauffement à température élevée ou la cuisson à la flamme. c. Nettoyer fréquemment les rotors de ventilation. Ne pas laisser que la graisse s'accumule sur le rotor de ventilation ou sur le filtre. d. Utiliser des poêles ou casseroles de dimensions appropriées. Choisir toujours des outils de cuisine appropriés en fonction des dimensions du plan.

REVERSEMENT - Pour réduire les risques d'accidents suite aux incendies provoqués par le renversement de graisse sur le plan de la cuisine, suivre les instructions suivantes:

- Essayer d'étoffer les flammes au moyen d'un couvercle de petites dimensions, un plateau métallique ou une feuille de papier d'aluminium, puis étendre le brûleur. Effectuer les opérations nécessaires immédiatement, évacuer les locaux puis contactez les services pompiers.
- Ne jamais soulever une cassette en flamme: il y a risque de se brûler.
- Ne pas utiliser un extincteur dans la zone d'onde des pompiers.
- Utiliser un extincteur unique à condition que: de vapour se produise.

c. NE PAS UTILISER DE L'EAU, des torchons ou serviettes mouillées: il existe le risque d'une violente explosion.

AVERTISSEMENT - Pour réduire les risques d'accidents suite aux incendies provoqués par le renversement de graisse sur le plan de la cuisine, suivre les instructions suivantes:

- Essayer d'étoffer les flammes au moyen d'un couvercle de petites dimensions, un plateau métallique ou une feuille de papier d'aluminium, puis étendre le brûleur. Effectuer les opérations nécessaires immédiatement, évacuer les locaux puis contactez les services pompiers.
- Ne jamais soulever une cassette en flamme: il y a risque de se brûler.
- Ne pas utiliser un extincteur dans la zone d'onde des pompiers.
- Utiliser un extincteur unique à condition que: de vapour se produise.

AVERTISSEMENT - Pour réduire les risques d'incendies provoqués par le renversement de graisse sur le plan de la cuisine

Approprié (par exemple: un panneau), bien visible et en position stable, sur le panneau de commandes. a. Ne jamais laisser sans surveillance les appareils de cuisson réglés au maximum. La cuisson à puissance élevée est susceptible de générer fumées et de provoquer le renversement de graisse pouvant s'enflammer. Récipient de graisse de cuisson à la graisse. b. Allumer toujours la hotte (position ON) pendant le réchauffement à température élevée ou la cuisson à la flamme. c. Nettoyer fréquemment les rotors de ventilation. Ne pas laisser que la graisse s'accumule sur le rotor de ventilation ou sur le filtre. d. Utiliser des poêles ou casseroles de dimensions appropriées. Choisir toujours des outils de cuisine appropriés en fonction des dimensions du plan.

4. Lorsque utiliser l'extincteur en ayant les épaules tournées vers la sortie.

- Ne pas utiliser un extincteur unique à condition que: de vapour se produise.
- Ne jamais soulever une cassette en flamme: il y a risque de se brûler.
- Ne pas utiliser un extincteur dans la zone d'onde des pompiers.
- Utiliser un extincteur unique à condition que: de vapour se produise.

c. NE PAS UTILISER DE L'EAU, des torchons ou serviettes mouillées: il existe le risque d'une violente explosion.

l'appareil


Enregistrement de

merci d'avoir choisi cet appareil. Les renseignements contenus dans ce guide de l'utilisateur expliquent comment utiliser et entretenir la hotte. Lire les documents qui accompagnent l'appareil pour en savoir davantage sur cette hotte.

Noter ci-dessous le numéro de modèle et le numéro de série inscrits sur la plaque signalétique située sur le côté droit du cadre avant, dans le trioré de rangement.

Noter le numéro de modèle et le numéro de série

La CARTE D'ENREGISTREMENT préalablement adressée doit être remplie en entier, signée et retournée à Frigidaire Canada.



Le présent guide de l'utilisatuer décrit le mode d'emploi général de cette hotte ainsi que les caractéristiques de plusieurs autres modèles. Certaines des caractéristiques de la hotte à votre hôte.

Remarque: Les dirigeantes qui figurent dans ce guide de l'utilisation ne sont pas toutes les sœurs de l'ordre. Elles sont toutes issues d'origines rurales et couvrent toutes les circonstances et les situations possibles. Il faut donc faire preuve de jugement et de prudence quand on utilise l'information de l'Institution. L'utilisation de tout appareil électrique de l'ordre peut entraîner des dommages.

Hotte de cuisine

Enregistrement de l'appareil	2
Informations importantes relatives à la sécurité	3
Installation	5-8
Emploi et entretien	9
Nettoyage de la hotte	9
Remplacement des lampes	10
Garantie	12

Table des matières

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PLHV36W6KC

GUIDE DE L'UTILISATEUR